



# **Уплотнительная система O-System**

Инструкция по монтажу

ОСИС.305340.001 ИМ

Версия 0.02

Шаг	Действие	Иллюстрация
1	<p>Подготовьте отверстие в полу или стене для монтажа корпуса с уплотнительной втулкой. Диаметр отверстия должен быть 75 мм или 115 мм (в зависимости от исполнения корпуса).</p>	
2	<p>Подготовьте отверстия для крепления корпуса. Диаметры отверстий должны быть 7 мм или 9 мм (в зависимости от исполнения корпуса).</p>	
3	<p>Распакуйте корпус.</p>	
4	<p>Вставьте корпус в отверстие в стене. Для герметизации на корпусе находится прокладка.</p>	
5	<p>Закрепите корпус в полу или стене, как изображено на рисунке.</p>	
6	<p>Демонтируйте заглушку корпуса.</p>	
7	<p>Введите кабель/трубу в корпус.</p>	
8	<p>Распакуйте уплотнительную втулку.</p>	

Шаг	Действие	Иллюстрация
9	<p>Снимите последовательно необходимое количество слоев уплотнительной втулки из внутренней части таким образом, чтобы при обхвате кабеля/трубы зазор между двумя частями втулки был 0-1,5 мм.</p> <p><b>Внимание!</b> Во время выполнения монтажных работ существует возможность приклеить снятые слои уплотнительной втулки обратно.</p>	
10	<p>Смажьте внешние и внутренние поверхности уплотнительной втулки монтажной смазкой.</p> <p><b>Внимание!</b> Не смазывайте торцевые стороны уплотнительной втулки.</p>	
11	<p>Зажмите кабель/трубу между двумя частями уплотнительной втулки.</p>	
12	<p>Вставьте уплотнительную втулку с кабелем/трубой в корпус.</p> <p><b>Внимание!</b> Для достижения лучшего уплотнения кабель/труба должен находиться строго по середине.</p>	
13	<p>Уплотнительная система является готовой к эксплуатации при смонтированной уплотнительной втулке.</p>	

You Tube



[www.o-system.ru](http://www.o-system.ru)  
8-(846)-270-41-91