



Уплотнительная система O-System

Инструкция по монтажу

ОСИС.305340.001 ИМ

Версия 0.11

| Шаг | Действие | Иллюстрация |
|-----|---|-------------|
| 1 | Подготовьте отверстие в полу или стене для монтажа корпуса с уплотнительной втулкой. Диаметр отверстия должен быть 75 мм или 115 мм (в зависимости от исполнения корпуса). | |
| 2 | Подготовьте отверстия для крепления корпуса. Диаметры отверстий должны быть 7 мм или 9 мм (в зависимости от исполнения корпуса). | |
| 3 | Распакуйте корпус. | |
| 4 | Вставьте корпус в отверстие в стене. Для герметизации на корпусе находится прокладка. | |
| 5 | Закрепите корпус в полу или стене, как изображено на рисунке. | |
| 6 | Демонтируйте заглушку корпуса. | |
| 7 | Введите кабель/трубу в корпус. | |
| 8 | Распакуйте уплотнительную втулку. | |

| Шаг | Действие | Иллюстрация |
|-----|---|---|
| 9 | Снимите последовательно необходимое количество слоев уплотнительной втулки из внутренней части таким образом, чтобы при обхвате кабеля/трубы зазор между двумя частями втулки был 0-1,5 мм. Внимание! Во время выполнения монтажных работ существует возможность приклеить снятые слои уплотнительной втулки обратно. |  |
| 10 | Смажьте внешние и внутренние поверхности уплотнительной втулки монтажной смазкой. Внимание! Не смазывайте торцевые стороны уплотнительной втулки. |  |
| 11 | Зажмите кабель/трубу между двумя частями уплотнительной втулки. |  |
| 12 | Вставьте уплотнительную втулку с кабелем/трубой в корпус. Внимание! Для достижения лучшего уплотнения кабель/труба должен находиться строго по середине. |  |
| 13 | Проденьте кабель через пластину из огнестойкого материала и прижмите ее к корпусу. |  |
| 14 | Уплотнительная система является готовой к эксплуатации при смонтированной уплотнительной втулке. |  |

You Tube



www.o-system.ru
8-(846)-270-41-91